

## **INSTALLATIE**

- Verwijder de toplaag.
- Breng een verharde laag aan van 3 tot 8 cm (bijvoorbeeld gebroken puin).
- Plaats de grastegels.
- Rol het oppervlak aan (geen trilplaat).
- Vul de matten met substraat (0-8 mm) en veeg het oppervlak aan met een bezem (grassubstraat volgens DIN 18035 deel 4/0-8 mm, basisbestanddelen puimsteen, licht vulkanisch gesteente, los, 125 g per vak voor tegels met een hoogte van 45 mm, 180 g per vak voor tegels met een hoogte van 65 mm).
- Strooi het graszaad uit.
- Sproei het oppervlak, afhankelijk van de weersomstandigheden.
- Sluit het oppervlak af tot het gras goed is geworteld.

### **Technische controle en onderhoud volgens DIN EN 1176-7**

Tot het regulier onderhoud behoren ook preventieve maatregelen om de vereiste mate van veiligheid en bespeelbaarheid te waarborgen, overeenkomstig (de relevante delen van) DIN EN 1176. Deze maatregelen omvatten:

- onderhoud van de schok dempende oppervlakken.
- controle of de oppervlakken schoon zijn.
- het verwijderen van glasscherven en ander vuil.
- het aanvullen van het vulmateriaal tot de juiste hoogte zodat de schok dempende eigenschappen intact blijven.
- onderhoud van de vrije ruimtes

### **Controle-intervallen:**

Visuele controle (visuele en functionele controle), wekelijks

Gebruikscontrole (controle op slijtage), elke 3 maanden

Jaarlijkse controle (met een interval van max. 12 maanden), eens per jaar

### **VALHOOGTEN HEAD INJURY CRITERION (HIC):**

De Aslon® Safe & Soft Rubber grastegels zijn gecertificeerd door TÜV.

Ze voldoen aan het attractiebesluit speeltoestellen EN1177

Diktes	Valhoogtes
45 mm	2,00 meter
65 mm	2,20 meter



De grastegel moet zoals aangegeven worden gevuld met gras-substraat om de juiste mate van valdemping te waarborgen.

45 mm - 125 gr per vak

65 mm - 180 gr per vak

